

ПОПРАВКИ

| Страница | Строка | Напечатано | Следует читать |
|----------|----------|------------------------|----------------------------|
| 84 | 16 снизу | $S_n = F_n (h_0 - a);$ | $S_n = F'_n (h_0 - a'_n);$ |
| 87 | 5 сверху | $= \frac{F_n R_n}{+}$ | $= \frac{F_n R_{ny}}{+}$ |

На стр. 21—24 в табл. 7 и 7а в выражениях для R_{ny} напечатано m_n , а следует читать $m_{на}$.

На стр. 95 в левой части рис. 8 расстояния от силы N до арматуры, расположенной в сжатой зоне, указаны e_a, e, e_n , а следует читать e'_a, e', e'_n .

На стр. 100 в левой части рис. 13 направление усилия в напрягаемой арматуре, расположенной в сжатой зоне $F'_n \sigma'_c$ показано слева направо, а следует читать справа налево.

На стр. 103 на рис. 15 усилие в сжатой зоне бетона показано $b \times R'_{ny}$, а следует читать $F_6 R'_{ny}$ и слева вверху показано a_n , а следует a'_n .