



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
С О Ю З А С С Р

ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛИ И ВКЛАДЫШИ

КОНСТРУКЦИЯ

ГОСТ 28715—90

Издание официальное

35 коп. БЗ 5—90/378

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва

Формы стальные для изготовления
железобетонных изделий

ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛИ И ВКЛАДЫШИ
Конструкция

ГОСТ
28715—90

Steel moulds for reinforced concrete members.
Elements forming openings and recesses. Design

ОКП 48 4223, 48 4225, 48 4226

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на сварные проемообразователи и вкладыши стальных форм для изготовления железобетонных изделий по ГОСТ 25781 и элементы их крепления к форме и устанавливает требования к конструкции основных стандартизируемых сборочных единиц и деталей.

Стандарт не распространяется на проемообразователи и вкладыши, изготавливаемые из стальных, чугунных и алюминиевых отливок и полимерных материалов, на устройства, образующие в изделии каналы для электропроводки, и элементы архитектурного назначения.

1. Технические требования, требования безопасности, комплектности, правила приемки, методы контроля, упаковка и маркировка, транспортирование, хранение и гарантийный срок эксплуатации стандартизируемых элементов должны соответствовать ГОСТ 25781.

2. Проемообразователи и вкладыши, в зависимости от условий распалубки железобетонных изделий, по своей конструкции и способу крепления к форме подразделяют на:

стационарные;
съемные.

2.1. Стационарные проемообразователи и вкладыши — элементы, закрепленные на форме и не снимаемые с нее в пределах технологического цикла формирования изделий.

2.2. Съемные проемообразователи и вкладыши — элементы формы, извлекаемые из бетона до съема изделия или вместе с ним.

Издание официальное

© Издательство стандартов. 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

3. Проемообразователи и вкладыши в зависимости от требований к переоснастке форм могут быть сменными.

Сменные проеомобразователи и вкладыши — элементы формы, заменяемые, перемещаемые или снимаемые при переоснастке формы.

4. Проеомобразователи и вкладыши изготовляют сварными из стального листа. Для повышения жесткости проеомобразователей и вкладышей следует изготовлять их с каркасом из фасонного металлопроката или гнутого профиля. Формовочные поверхности проеомобразователей изготовляют из листа толщиной не менее 8 мм, а вкладышей — из листа толщиной не менее 6 мм.

В технически обоснованных случаях для изготовления вкладышей допускается применение листа толщиной не менее 4 мм.

5. Формовочные поверхности проеомобразователей и вкладышей должны иметь распалубочные (технологические) уклоны, обеспечивающие беспрепятственное извлечение их из изделия или съем изделия с них.

6. Проеомобразователи, образующие проемы с двусторонними уклонами по толщине изделия, делают разъемными: нижнюю часть — рамку — крепят к поддону, верхнюю — щит — снимают до извлечения изделия из формы.

7. При установке в форме проеомобразователей и вкладышей опирание их на настил поддона, отвечающего требованиям ГОСТ 25878, а также прилегание щитов к рамкам в разъемных проеомобразователях должно производиться кромками, шероховатость поверхности которых не более $Ra\ 20$ мкм.

В местах примыкания зазоры не должны превышать 2 мм. При этом общая длина местных зазоров не должна быть более одной трети длины примыкания.

8. Проеомобразователи или их верхние части (щиты), а также вкладыши, извлекаемые из бетона свежееотформованного изделия краном, должны иметь строповочные устройства.

Конструкция строповочных устройств должна отвечать требованиям ГОСТ 27204.

В технически обоснованных случаях допускается применение строповочных устройств другого типа.

9. Для обеспечения точности установки в форме в проектном положении съемных проеомобразователей, вкладышей или отдельных элементов (щитов) следует применять направляющие штыри. Плотность прилегания проеомобразователей, вкладышей или их элементов к соответствующим опорным поверхностям должна обеспечиваться массой устанавливаемого проеомобразователя, вкладыша или при помощи стягивающих устройств.

10. Способы крепления в форме проеомобразователей и вкладышей

10.1. Несменяемые стационарные проеомобразователи и вкладыши крепят посредством резьбовых соединений, элементы которых приваривают к настилу поддона с нижней стороны, или приваркой закрепляемого элемента непосредственно к формовочной поверхности настила поддона.

Стационарные вкладыши крепят к бортам приваркой их непосредственно к формовочной поверхности борта.

10.2. Сменные стационарные проеомобразователи и вкладыши в форме крепят при помощи застопоряемых (шплинты, отгибные шайбы и др.) резьбовых соединений.

10.3. Съемные вкладыши крепят к бортам, отвечающим требованиям ГОСТ 27204, при помощи фиксаторов.

Вкладыши, образующие в изделии штрабы и устанавливаемые на противоположных бортах, фиксируют направляющими штырями.

Съемные проеомобразователи и вкладыши крепят к поддону в случае необходимости предотвращения их смещения в вертикальном направлении при формовании.

11. Примеры конструкции проеомобразователей и вкладышей различного назначения приведены в приложении 1.

Примеры конструкции каркаса проеомобразователей и вкладышей приведены в приложении 2.

Примеры установки стационарных проеомобразователей и вкладышей в форме приведены в приложении 3.

Конструкция и размеры фиксаторов для крепления съемных проеомобразователей и вкладышей и примеры их применения приведены в приложении 4.


Примеры установки щита проеомобразователя приведены в приложении 5.

В технически обоснованных случаях допускается применение других способов и устройств крепления проеомобразователей и вкладышей к поддону и бортам формы.


ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИИ ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЕЙ
И ВКЛАДЫШЕЙ

1. Конструкция проемообразователей с двусторонними уклонами


План формы



При формовании панели лицевой стороной вниз



При формовании панели лицевой стороной вверх




1 — проемообразователь оконного проема; 1.1 — щит, 1.2 — рамка; 2 — проемообразователь оконного и дверного проемов; 3 — вкладыш, образующий штрабу

Черт. 1


2. Конструкция проемообразователей и вкладышей с односторонними уклонами

2.1. Стационарный проемообразователь (вкладыш).



Черт. 2


2.2. Съемный проемообразователь (вкладыш).



Черт. 3


3. Конструкция вкладышей, образующих выемки (пазы, полки)

3.1. При установке на поддоне.



Черт. 4

3.2. При установке на борту.



Черт. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое


КОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ВКЛАДЫШЕЙ

1. Для обеспечения геометрической точности формообразующих поверхностей проемообразователей и вкладышей, выполненных с каркасом, следует выполнять механическую обработку соответствующих поверхностей каркаса.

1.1. Каркас из швеллера.


Вариант 1

Вариант 2



Черт. 6


1.2. Каркас из уголка.




Черт. 7

1.3. Каркас из гнутого профиля.

Вариант 1



Вариант 2




Черт. 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

**УСТАНОВКА СТАЦИОНАРНЫХ ПРОЕМОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
И ВКЛАДЫШЕЙ В ФОРМЕ**


1. Стационарные несменяемые элементы

1.1. Установка вкладыша на поддоне с приваркой по контуру снаружи.



Черт. 9


1.2. Установка вкладыша на поддоне с фиксацией гайки сваркой.




1 — шпилька; 2 — гайка

Черт. 10

1.3. Установка разъемного проемобразователя с приваркой рамки с внутренней стороны.




Черт. 11



Черт. 12


1.4. Установка вкладыша с приваркой к формовочной поверхности борта.



Черт. 13

2. Стационарные сменные элементы


2.1. Установка вкладыша на поддоне на шпильках.



1 — шпилька; 2 — пластик; 3 — гайка; 4 — отгибная шайба

Черт. 14


2.2. Установка вкладыша на шпильках на поддоне с паровой полостью.



1 — шпилька; 2 — направляющая; 3 — пластик; 4 — гайка; 5 — отгибная шайба; 6 — поддон; 7 — вкладыш


Черт. 15

2.3. Установка рамки разъемного проемообразователя на шпильках.



1 — щит; 2 — рамка; 3 — отгибная шайба;
4 — гайка; 5 — пластик; 6 — шпилька


Черт. 16



1 — щит, 2 — рамка; 3 — отгибная шайба;
4 — гайка; 5 — пластик; 6 — шпилька

Черт. 17


2.4. Установка рамки разъемного проемообразователя на болтах,



1 — болт; 2 — гайка; 3 — шплинт


Черт. 18

2.5. Установка вкладыша на борту с креплением болтами.



1 — болт; 2 — шайба отгибная; 3 — борт; 4 — вкладыш

Черт. 19

2.6. Установка вкладыша на борту с креплением на шпильках.

1 — шпилька; **2** — гайка; **3** — отгибная шайба; **4** — борт, **5** — вкладыш


Черт. 20

**УСТАНОВКА СЪЕМНЫХ ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ВКЛАДЫШЕЙ
В ФОРМЕ**


1. Установка проемообразователей и вкладышей на поддоне
Конструкция и размеры элементов крепления съемных проемообразователей и вкладышей приведены на черт. 21—23.
Примеры применения фиксаторов приведены на черт. 24—26.

Фиксатор для съемных деталей


Направляющая



Черт. 21




Черт. 22




Черт. 23


Примеры применения фиксаторов



Черт. 24



Черт. 25




Черт. 26

2. Крепление вкладышей к бортам фиксаторами

Конструкция и размеры фиксаторов для съемных вкладышей приведены на черт. 27 и в табл. 1.

Примеры установки фиксаторов приведены на черт. 28 и в табл. 2.





1 — фиксатор; 2 — труба; 3 — скоба

Черт. 27

Таблица 1

	мм								
<i>L</i>	185	205	225	245	265	285	305	325	
<i>l</i>	150	170	190	210	230	250	270	290	

Примеры установки фиксаторов


Для бортов без теплоизоляции*Для бортов с теплоизоляцией*

мм								
<i>B</i>	До 100	Св. 100 до 120	Св. 120 до 140	Св. 140 до 165	Св. 165 до 185	Св. 185 до 205	Св. 205 до 225	Св. 225 до 245
<i>L</i>	150	170	190	210	230	250	270	290

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Рекомендуемое

УСТАНОВКА ЩИТА ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЯ


1. Установка щита проеомобразователя на штырях без применения стягивающих устройств



1 — щит, 2 — штырь, 3 — рама

Черт. 29

2, Установка щита на штырях с креплением при помощи замка



1 — щит; 2 — рамка; 3 — замок; 4 — штырь; 5 — планка

Черт. 30

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Межотраслевым государственным объединением «Строммаш»

РАЗРАБОТЧИКИ

А. К. Шнейдер (руководитель темы); Ю. Д. Златоверов;
В — П. П. Кириченко; Р. М. Колтовская; И. Н. Нагорняк

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 12.10.90 № 85

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 25781—83	Вводная часть; 1
ГОСТ 25878—85	7
ГОСТ 27204—87	8; 10.3

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *В. И. Кануркина*

28715-90

Сдано в наб 17.12.90 Подп. в печ. 20.03.91 1,25 усл. п. л. 1,25 усл. кр.-отт. 0,88 уч.-изд. л.
Тир. 13000 Цена 35 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6 Зак. 79